


# DÉBROUSSAILLEUSE MBC 310



Nbre	Rep.	Désignation	Ref.	Code
1	1	Boîte de réduction complète	H3010A	0080200
1	2	Carter d'engrenage	H3011	0080201
1	3	Arbre de sortie	H3012	0080202
1	4	Roue hélicoïdale	H3013	0080203
1	5	Clavette	H3014	0080204
1	6	Support couteau	H3015	0080205
1	7	Rondelle de Blocage	H3016	0080206
1	8	Ecrou de blocage	H301 17-20	0080207
1	9	Roulement	608	0080208
1	10	Roulement	6200Z	0080209
1	11	Joint	S20307	0080210
1	M1	Rondelle de rupture	SR-30-1	0080211
1	13	Pièce	B3020	0080258
1	14	Tube protection arbre	B3021	0080212
6	15	Arbre	H3024	0080213
6	16	Bague	H3025	0080214
1	17	Arbre moteur	B3026	0080215
1	18	Carter d'embrayage	B2002	0080216
2	19	Roulement	6201Z	0024001
1	20	Tambour d'embrayage	H2001	0080218
1	21	Rondelle	B2003	0080219
1	22	Pignon moteur	H3028	0080220
1	24	Palier	H3031	0080221
1	25	Protecteur	B3070	0080222
1	26	Couvercle guide	B3071	0080223
1	27	Sangle	B1012	0080224
1	28	Support manche	B1013	0080225

Nbre	Rep.	Désignation	Ref.	Code
1	29	Attache	B1014	0080226
1	30	Fourreau	B1022	0080227
2	31	Collier de serrage	B1015	0080228
1	32	Support manche	B1016	0080229
2	33	Boulon spécial	B1017	0080230
4	34	Amortisseur	B1018	0080231
2	35	Rondelle	B1019	0080232
2	36	Manche	B1021	0080233
2	37	Poignée caoutchouc	P3152	0080234
1	M2	Circlips	SR-32-1	0080235
1	M3	Circlips	SR-8-0	0080236
3	M4	Vis	M5X8-R	0080184
1	M5	Vis	M6X25	0080238
4	M6	Boulon	M5X16-HS	0080239
2	M7	Vis	M6X20-HS	0080240
6	M8	Vis	M6X35-H	0080241
3	M9	Ecrou	M5-N	0080242
3	M10	Ecrou	M6-N	0080243
2	M11	Ecrou crénelé	M8-SCN	0080244
3	M12	Rondelle Grower	M5-SW	0080196
6	M13	Rondelle Grower	M6-SW	0080197
2	M14	Goupille	SP25 Ø X 15	0080247
4	M15	Boulon	M6X30-HS	0080248
1		Coupeur Nylon avec botte fils		0080253
1	38	Jeu de 3 couteaux		0080255
1	39	Scie Circulaire		0080257
1	40	Lame 8 dts		0080256
1	41	Carter de lame		0080249
1	41	Bol glisseur		0080250
1	42	Ecrou bol glisseur		0080251
1	43	Disque du porte-couteaux		0080252
1		Botte 20 fils Nylon		0080254



# DÉBROUSSAILLEUSE MBC310

Nbre	Rep.	Désignation	Réf.	Code	Nbre	Rep.	Désignation	Réf.	Code
1	1	Cylindre	E3011	0080100	1	51	Rotor volant magnétique	E3501	0080150
2	2	Goujon	E4012	0080101	1	52	Bobine d'allumage	E3502	0080151
1	3	Joint du cylindre	E3013	0080102	1	53	Rupteur	E3503	0080152
1	4	Joint d'échappement	E3014	0080103	1	54	Couvercle du rupteur	E3504	0080153
1	5	Pot d'échappement	E3021	0080104	1	55	Câble primaire	E3505	0080154
1	6	Corniche d'échappement	E3022	0080105	1	56	Câble haute tension	E3506	0080155
1	7	Isolateur	E4031	0080106	2	56	Condensateur	E3507	0080156
1	8	Joint d'isolateur	E3032	0080107	1	57	Capuchon de bougie	E3510	0080157
2	9	Joint de prise d'air	E3034	0080108	1	59	Ressort capuchon	E3511	0080158
1	10	Carburateur	E3160	0080109	1	60	Bougie	E3520	0080159
1	11	Filtre à air	E3200	0080110	1	61	Bouton arrêt	E3530	0080160
1	12	Carter filtre à air	E3201	0080505	1	62	Bouton écrou	E3531	0080161
2	13	Toile filtre à air	E3202	0080506	1	63	Lanceur	E3600	0080162
1	14	Cartouche filtre à air	E3203	0080507	1	64	Carter lanceur	E3601	0080163
1	15	Couvercle filtre à air	E3204	0080508	1	65	Guide corde	E3602	0080164
1	16	Câble commande de gaz	E4211	0080115	1	66	Ressort lanceur	E3603	0080165
1	17	Levier commande de gaz	E3214	0080116	1	67	Dévidoir corde	E3604	0080166
1	18	Réservoir essence	E4231	0080117	1	68	Cliquet lanceur	E3605	0080167
1	19	Bouchon de réservoir	E4232	0080118	1	69	Ressort cliquet	E3606	0080168
1	20	Joint caoutchouc du bouchon	E4233	0080119	1	70	Plaque guide	E3607	0080169
1	21	Clapet	E4234	0080120	1	71	Ressort guide	E3608	0080170
1	22	Bille de clapet	E4242	0080121	1	72	Poignée du lanceur	E3609	0080171
1	23	Filtre du bouchon	E4243	0080122	1	73	Corde du lanceur	E3611	0080172
1	24	Clapet arrivée essence	E4240	0080123	1	74	Embasse embrayage	E3701	0080173
1	25	Tuyau essence intérieur	E4244	0080124	2	75	Sabot d'embrayage	E3702	0080174
1	26	Filtre essence	E4245	0080125	1	76	Ressort embrayage	E3703	0080175
1	27	Pompe caoutchouc	E4246	0080126	2	77	Boulon embrayage	E3704	0080176
1	28	Joint de tuyau essence	E4247	0080127	2	78	Rondelle	E3705	0080177
1	29	Tuyau arrivée essence carburateur	E4248	0080128	2	79	Rondelle	E3706	0080178
2	30	Bague	E4249	0080129	1	80	Diaphragme d'isolation	E4035	0080179
1	31	Sangle réservoir essence	E4251	0080130	4	M1	Vis	M4X8-R	0080180
1	32	support réservoir	E4252	0080131	8	M2	Vis	M4X10-R	0080181
1	33	Vilbrequin	E3300	0080132	2	M3	Vis	M4X20RS	0080182
1	34	Piston	E3320	0080133	3	M4	Vis	M4X35RS	0080183
2	35	Segments	E3321	0080134	2	M5	Vis	M5X8-R	0080184
1	36	Axe du piston	E3322	0080135	4	M6	Vis	M5X10RS	0080185
1	37	Roulement axe piston	E3323	0080136	4	M7	Vis	M5X15RS	0080186
2	38	Circlips axe piston	E3324	0080137	5	M8	Vis	M5X25RS	0080187
1	39	Rondelle de réglage	E3331	0080138	4	M9	Vis	M6X10-R	0080188
1	40	Clavette Wodruff	E3332	0080139	4	M10	Vis	M6X16RS	0080189
1	41	Carter vilbrequin côté droit	E3401	0080140	2	M11	Vis	M6X65-R	0080190
1	42	Carter vilbrequin côté volant magnétique	E3402	0080141	2	M12	Boulon	M5X12HS	0080191
2	43	Roulement	6201	0080142	1	M13	Vis	M5X35-T	0080192
2	44	Joint	T12227	0080143	6	M14	Ecrou	M5-N	0080242
2	45	Goupille d'assemblage	E3403	0080144	2	M15	Ecrou	M8-N	0080194
4	46	Goujon	E4012	0080101	1	M16	Bouchon d'écrou	M5-CN	0080195
1	47	Joint carter vilbrequin	E3405	0080146	8	M17	Rondelle Grower	M5-SW	0080196
1	48	Carter embrayage	E3407	0080147	6	M18	Rondelle Grower	M6-SW	0080197
1	49	Carter ventilateur	E3408	0080148	8	M19	Rondelle	M4-PW	0080198
1	50	Couvercle cylindre	E3409	0080149	2	M20	Rondelle	M8-PW	0080199